

tempmate®-S1 PRO

MANUAL DE OPERACIONES



Botón de inicio




LED verde




LED rojo




01 Mantenga el botón presionado durante un mínimo de 5 segundos para empezar la grabación



02 Incluya un tempmate®-S1 PRO en su envío



03 Conecte el dispositivo en un puerto USB



04 El informe en PDF se generará automáticamente

Indicadores LED



Encender el registrador

Rec.



5 s.

Apagar el registrador

Stop




No encendido



1 vez

Batería baja



Grabando



Grabando con alarma



Parado



Parado con alarma



Retraso de inicio



Establecer marca

Mark



2 veces

Límite de marca lleno

Mark

